Windows® 7 Professional 再インストール時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

Windows 7 Professional を再インストールする際には、電源を入れて Windows 7 Professional 用の「アプリケーション/マニュアルディスク」を光学ドライブにセットした後、「Press any key to boot from CD or DVD. . .」と表示されている間に、何かキー（【Enter】キーなど）を押す必要があります。

添付のマニュアル『活用ガイド 再セットアップ編』-「PART2 Windows 7 を再インストールする」-「Windows 7 を再インストールする」（p.36）をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

<table>
<tr><th>区分</th><th>頁</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td>変更</td><td>36</td><td>
<u>（正）読み替え</u>
1 本機の電源を入れる
2 電源ランプがついたら、すぐに Windows 7 用の「アプリケーションディスク」を光学ドライブにセットする
3 「Press any key to boot from CD or DVD. . .」と表示されたら、何かキーを押す
4 「Windows 再セットアップ」の画面が表示されたら「再セットアップ用ディスクを使用して再セットアップを開始する」を選択し、【Enter】を押す
―――＜以下手順省略＞―――

<u>（誤）マニュアルでの記載</u>
1 本機の電源を入れる
2 電源ランプがついたら、すぐに Windows 7 用の「アプリケーションディスク」を光学ドライブにセットする
3 「Windows 再セットアップ」の画面が表示されたら「再セットアップ用ディスクを使用して再セットアップを開始する」を選択し、【Enter】を押す
―――＜以下手順省略＞―――
</td></tr>
</table>

853-810924-496-A

810924496A